



VISIBLY BETTER

**Инструкция по
монтажу
направляющей
полосы «G» серии
с помощью клея**

Необходимые инструменты и материалы:

- спирт метиловый;
- клей с пистолетом для клея;
- ролик для прокатывания швов;
- кисть (щетка);
- рулетка;
- нож;
- шпатель;
- мягкая фланелевая ткань;
- винты саморезы для бетона из нержавеющей стали 8 - 32 мм (1,1/4 дюйма) с потайной головкой;
- дюбель - 6 мм x 30 мм (0,25 x 1 3/16 дюйма);
- дрель электрическая (аккумуляторная или сетевая);
- сверла, если требуется для бетонных оснований.



Подготовка поверхности

- Максимальная рекомендуемая длина направляющей полосы для установки на улице составляет 1,5 метра. Минимальный зазор между полосами должно быть не менее 5 мм. Это позволяет компенсировать эффект теплового расширения в экстремальных погодных условиях
- Тщательно очистить поверхность с помощью пылесоса (если это необходимо).
- С помощью растворителя удалить остатки краски или герметика, а затем позволить поверхности высохнуть.
- Примечание: Направляющая полоса может быть установлена на поверхность из бетона, дерева и других материалов при условии, если поверхность является чистой, ровной и сухой. В этих случаях полоса будет установлена качественно и прослужит длительный срок.

Приклеивание направляющей полосы Ecoglo

- Используйте клеевой пистолет применить с полиуретановым клеем *, нанося его вдоль полосы в специальные каналы на обратной стороне полосы.

- Сопло пистолета правильно обрежете, в зависимости от ширины полосы а также чтобы толщина наносимого слоя клея была не более 3 мм *
- Рекомендуется клей: Bostik Seal n Flex FC NZ: Bostik Seal n Flex FC
- US: Bostik 1100 FS
- UK: Simson ISR 70-03 (by Bostik)
- Ожидаемый расход клея 80 метров погонных 600 мл клея.
- Приложите полосу в нужное место.
- Придавите с силой к приклеиваемой поверхности. При необходимости прокатайте поверхность несколько раз роликом по всей длине для равномерного распределения клея.
- Если клей вышел за поверхность полосы по краям, подождите 24 часа до полного отверждения клея. Остатки затвердевшего клея обрежьте ножом.
- Сразу же после установки, обеспечьте область приклеивания от доступа в течение 8 часов, чтобы избежать перемещается полосы Ecoglo до отвердевания клея.



Контакты

ЭКОГЛО-РУС ООО

115072, Россия, г.Москва, Гончарная наб.,
д.9/16, стр.1, оф.12

Тел.: +7(499) 553-06-40, +7(495) 215-16-94

Email: directnor@ecoglo.ru **Web:** www.ecoglo.ru