



VISIBLY BETTER

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МОНТАЖУ  
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ  
СЕРИИ E2(G8)  
НА НАКЛАДКУ  
СТУПЕНИ  
«F-СЕРИИ»**

### **Необходимые принадлежности:**

- Спирт метиловый.
- Тканевая салфетка.
- Клей.
- Пистолет для нанесения клея.
- Верстак до 2 метров в длину.
- Ручной пресс-ролик.
- Щетка.
- Совок.
- Шпатель.
- Рулетка.
- Линейка.
- Карандаш.



### **Измерения:**

- отмерьте необходимую вам длину накладки и отметьте ее карандашом;
- максимально рекомендуемая длина для установки в уличных условиях составляет 1,5 метра;
- минимальный зазор между накладками должен быть не менее 5мм, для компенсации теплового расширения в экстремальных погодных условиях.



### **Отрезка накладки на ступени необходимой длины:**

- отрежьте с помощью абразивно - отрезного станка накладку необходимого размера;
- обработайте края накладки напильником или надфилем, устранив заусенцы и неровности;

Допуски по резке:

длина  $\pm 2$  мм, прямолинейность разреза  $\pm 0,5^\circ$

\*при отсутствии станка накладку можно отрезать с помощью ножовки по металлу и тисков.



### Крепежные отверстия:

- разметьте необходимое количество отверстий и наметьте их с помощью керна;
- просверлите на сверлильном станке отверстия в нужных местах;
- очистите отверстия от заусенцев, проверьте, чтобы не было видимых микротрещин на поверхности;

### Допуски:

отклонение центра отверстия от оси в длину  $\pm 2,0$  мм;  
отверстие от оси в ширину  $\pm 0,5$  мм.

### Рекомендуемое количество отверстий:

Длина накладки	до 600 мм	600мм- 1200 мм	1200мм- 1800 мм	1800мм-2600 мм	2600мм- 3000 мм
Количество отверстий	2	3	4	5	6



### Зенковка отверстий:

Используя сверлильный станок, проведите зенковку отверстий с целью получения конического углубления для шурупа с потайной головкой.



### **Нарезка направляющей контрастной полосы:**

- отмерьте необходимую длину полосы;
- ввиду использования в направляющих карбида кремния рекомендуется для сохранения режущего инструмента использовать гильотину;
- направляющую при резке с целью предотвращения получения ран на руках рекомендуется повернуть противоскользящей стороной вниз.

Допуск: 0- 1,0 мм.



### **Нанесение клея на накладку:**

- очистите канал накладки для направляющей полосы от пыли, грязи, жира и влаги;
- протрите канал тканью намоченной метиловым спиртом и дождитесь высыхания поверхности;
- нанесите зигзагообразно клей шириной около 3мм в канал, с учетом того чтобы излишки клея не попали на противоскользящее покрытие.



### **Сборка накладки:**

- положите в канал накладки направляющую контрастную полосу, придавите рукой;
- для качественного контакта вставки и накладки поверхность накладки прокатайте несколько раз валиком, удаляя излишки клея спиртом;
- использовать накладку после полного высыхания клея не менее чем через 24 часа.



### **Рекомендуемые марки клея:**

**Bostik N Flex FC; Simson ISR 70 05, Homaflex 715,725**



### ***Контакты***

#### **ЭКОГЛО-РУС ООО**

115072, Россия, г.Москва, Гончарная наб.,  
д.9/16, стр.1, оф.12

Тел.: +7(499) 553-06-40, +7(495) 215-16-94

Email: [ecoglo.trade@mail.ru](mailto:ecoglo.trade@mail.ru) Web: [www.ecoglo.ru](http://www.ecoglo.ru)