

1. ОБЩЕЕ:

Регулярная очистка для удаления загрязнений позволит обеспечить сохранение характеристик продукции Ecoglo на длительное время. Фотолюминесцентные свойства будут сохранены даже после ультрафиолетового облучения или воздействия влаги.

2. ПРОДУКЦИЯ СМОНТИРОВАННАЯ НА ПОЛУ:

Чистка (сухая или влажная) с помощью пылесоса или щетки с жесткой щетиной достаточна, чтобы содержать в чистоте направляющие фотолюминесцентные полосы. Также можно протирать их губкой или тканью (сухой или влажной). Разрешается мыть водой под высоким давлением (но не паровая очистка). Время очистки следует определять визуально, но не реже одного раза в 4 недели, либо сразу после особенно тяжелого загрязнения.

3. ПРОДУКТЫ, СМОНТИРОВАННЫЕ НА СТЕНЕ

Удаление пыли осуществляется с помощью мягкой ткани или щетки. Фотолюминесцентный материал можно протирать губкой или тканью (сухой или влажной). Необходимость чистки определяется визуальным наблюдением.

ПРИМЕЧАНИЕ: не используйте сильные щелочные или кислотные чистящие средства.

pH моющих средств должно быть между pH 5 и pH 12. Если применялись моющие средства pH более 10, то продукция Ecoglo впоследствии должна быть промыта нейтральным pH (pH 6 - 8) раствором.



Контакты

ЭКОГЛО-РУС ООО

115072, Россия, г.Москва, Гончарная наб.,
д.9/16, стр.1, оф.12

Тел.: +7(499) 553-06-40, +7(495) 215-16-94

Email: director@ecoglo.ru Web: www.ecoglo.ru